



KONG 3



2,5


Тент: 15 D Silicon coated nylon
Внутренняя палатка: 15 D nylon
Дно: 20 D Silicon coated nylon
Застежка молния: YKK
Пряжки: Duraflex

В комплекте:

Тент, внутренняя палатка,
сумка упаковочная, комплект дуг,
футпринт, колышки - 12 шт.,
оттяжки, труба ремонтная,
термозаплатки ремонтные 2 шт.


2

- ① Зафиксируйте свободные концы дуг в люверсах.
- ② Пристегните все клипсы палатки на дугах.




4

- ① Накиньте сверху тент, зафиксируйте торцы конька в фастексах и затем, при помощи липучек, закрепите тент на дугах.
- ② Растияните и зафиксируйте углы тента.




1

Расстелите футпринт на предполагаемом месте установки палатки. Расстелите внутреннюю палатку. Соберите дуги и положите их на палатку как показано на рисунке.




3

- ① Зафиксируйте свободные концы верхней дуги в люверсах.
- ② Привяжите верх палатки в месте пересечения палок.



5

- ① Зафиксируйте палатку колышками.
- ② Закрепите ветровые оттяжки.





KONG 3

Размеры внутренней палатки (Д×Ш×В): 215×170×125 см



Внимание!

При использовании палатки в определенных климатических условиях, возможно выпадение конденсата. Особенно сильно конденсат проявляется при сильном перепаде температур снаружи и внутри палатки (холодными ночами или во время дождя). Для уменьшения образования конденсата максимально используйте возможности вентиляции.



ООО КОМПАНИЯ «СПЛАВ», Россия,
111402, г. Москва, ул. Кетчерская,
д. 16, эт. 3, помещение 6
WWW.SPLAV.RU

* Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию изделия для улучшения их технологических и эксплуатационных параметров без предварительного уведомления потребителя.

** Вес изделия может незначительно отличаться от указанного на упаковке.
Точные технические характеристики смотрите на сайте производителя

Уход и меры предосторожности

- Не разводите костров ближе, чем в 10 метрах от палатки.
- Не используйте источники открытого огня внутри палатки.
- Стирать только вручную в теплой воде не выше 30 °С в мыльном растворе. Не применяйте спецсредства и стиральные порошки.
- Храните палатку только тщательно высушенной, в темном сухом месте, в дали от нагревательных приборов.

Гарантия

- При обнаружении любых дефектов, вызванных производственным браком или ненадлежащим качеством материалов, производитель гарантирует бесплатный ремонт изделия на протяжении 12 месяцев с момента продажи.
- Настоящая гарантия не распространяется на случаи повреждения изделия по причине неправильной эксплуатации или хранения, неосторожного обращения, стихийных бедствий, нестандартных механических или климатических условий эксплуатации, а также на естественный износ материалов.