



PHANTOM 2



SPLAV

1,950 кг

Комплект

Тент: 15 D Silicon coated nylon

Внутренняя палатка: 15 D nylon

Дно: 20 D Silicon coated nylon

Застежка молния: YKK

Пряжки: Duraflex

В комплекте:

Тент, внутренняя палатка,

сумка упаковочная, дуга,


футпринт, колышки - 10 шт.,

оттяжки, рем. комплект.

*Треккинговые палки в комплект не входят


2

- ① Разместите сверху тент с соответствием с точками крепления.
- ② Соберите дугу и положите на палатку как показано на рисунке.




1

- Расстелите футпринт на предполагаемом месте установки палатки. Растигните и зафиксируйте его колышками.




3

- Пропустите дугу через крман и зафиксируйте свободный конец дуги в люверсе.




4

- ① Установите треккинговые палки* на торцах тента и закрепите ветровые оттяжки.
- ② Пристегните внутреннюю палатку.



5

- ① Растигните и зафиксируйте углы тента колышками.
- ② Закрепите оставшиеся ветровые оттяжки.






PHANTOM 2



SPLAV



Внимание!

При использовании палатки в определенных климатических условиях, возможно выпадение конденсата. Особенно сильно конденсат проявляется при сильном перепаде температур снаружи и внутри палатки (холодными ночами или во время дождя). Для уменьшения образования конденсата максимально используйте возможности вентиляции.

Уход и меры предосторожности

- Не разводите костров ближе, чем в 10 метрах от палатки.
- Не используйте источники открытого огня внутри палатки.
- Стирать только вручную в теплой воде не выше 30 °С в мыльном растворе. Не применяйте спецсредства и стиральные порошки.
- Храните палатку только тщательно высушенной, в темном сухом месте, в дали от нагревательных приборов.

Гарантия

- При обнаружении любых дефектов, вызванных производственным браком или ненадлежащим качеством материалов, производитель гарантирует бесплатный ремонт изделия на протяжении 12 месяцев с момента продажи.
- Настоящая гарантия не распространяется на случаи повреждения изделия по причине неправильной эксплуатации или хранения, неосторожного обращения, стихийных бедствий, нестандартных механических или климатических условий эксплуатации, а также на естественный износ материалов.



SPLAV

ООО КОМПАНИЯ «СПЛАВ», Россия,
111402, г. Москва, ул. Кетчерская,
д. 16, эт. 3, помещение 6
WWW.SPLAV.RU

* Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию изделия для улучшения их технологических и эксплуатационных параметров без предварительного уведомления потребителя.

** Вес изделия может незначительно отличаться от указанного на упаковке.
Точные технические характеристики смотрите на сайте производителя